

Коды событий

Передача отчетов:

- E030/R030** Потеря/восстановление связи приёмника с ПК (формируется в DG)
- E060/R060** Потеря/регистрация сети GSM первая СИМ карта
- E061/R061** Потеря/регистрация в сети GSM вторая СИМ карта
- E062/R062** Потеря/восстановление Ethernet (формирует NV 203)
- E063/R063** Потеря/восстановление Ethernet канала (формируется в GPRS сервере)
- E080/R080** Потеря/восстановление Ethernet в DT 3123

Тревоги:

- E100** Медицинская тревога
- E110** Пожарная тревога зоны
- E115** Пожарная тревога, кнопка на клавиатуре
- E120** Полиция, кнопка на клавиатуре
- E138/R138** Сигнал/отмена сигнала «Внимание» пожарного датчика зоны
- E145/R145** Тревога/восстановление тампера расширителя
- E158/R158** Высокая температура/восстановление температуры
- E159/R159** Низкая температура/восстановление температуры
- E724** Значение температуры
- E121** Снятие под принуждением
- E122** Тревожная кнопка от РВ
- E130/R130** Тревога/восстановление зоны
- E137/R137** Тревога/восстановление тампера зоны
- E150/R150** Тревога/восстановление зоны (для NV 2xx)

Системные события:

- E602** Периодический тест
- E627** Вход в режим программирования
- E628** Программирование устройства
- E700/R700** Потеря/восстановление связи с объектом (формируется в GPRS сервере)
- E702** Включение питания передатчика
- E703** Тест GPRS
- E704** Произошла синхронизация времени
- E705** Включение/выключение входа активации
- E708** Неисправность сим-карты
- E712** Получение уведомления о задолженности
- E714** Ключ ГБР
- E731** Несовпадение номера объекта основного и по разделам
- E728** Обновление версии устройства
- E715** Вкл-выкл выхода
- E718** Начало задержки на вход
- E719** Нарушение зоны типа Звонок
- E720** Тип зоны Звонок во время охраны
- E721** Открытие ворот (NV1025/2025)
- E723** Неисправность выхода
- E725** Ручная активация выхода
- E726** Активация пожарного выхода
- R726** Сброс пожарной тревоги
- E779** Неисправность камеры
- E780** Фото Тревога зоны
- E784** Фото периодический тест
- E785** Фото задержка на вход
- E792** Запрос фото от камеры

Неисправности:

- E301/R301** Неисправность/восстановление АС
- E308/R308** Прекращение работы при понижении напряжения/включение после понижения напряжения
- E312/R312** Неисправность/восстановление +12Vout
- E321/R321** Неисправность/восстановление сирены
- E333/R333** Неисправность/восстановление расширителя
- E373/R373** Неисправность/восстановление шлейфа пожарного датчика зона раздел
- E381/R381** Потеря/восстановление связи с радиодатчиком зона раздел
- E383/R383** Тревога/восстановление тампера радиодатчика зона раздел
- E384** Разряд батареи радиодатчика зона раздел
- E380** Неисправность датчика температуры
- E302/R302** Неисправность/восстановление DC
- E344** Радиопомеха зона раздел
- E355** Нет связи с внешней панелью
- E370** Зона нарушена при попытке постановки

Постановки:

- E401/R401** Снятие/постановка пользователем
- R402** Частичная постановка
- R403** Автопостановка
- R404** Принудительная постановка
- E407/R407** Снятие/постановка удаленно
- R408** Быстрая постановка
- E409/R409** Снятие/постановка переключателем
- E450/R450** Запрет/снятие запрета постановки на охрану
- E458** Неудача постановки
- E570** Обход зоны
- E575** Код обхода зон по свингеру