



Россия, 236016 Калининград, ул. А.Невского, 40/1 Тел/ Факс: 8 (4012) 38-68-66, 578-900

"Read Me" для программного обеспечения NV PRO

NV PRO - универсальная программа для программирования и изменения настроек GSM передатчиков, а также других устройств NAVIgard.

Скачайте программу NV Pro с сайта www.navigard.ru на жесткий диск компьютера в любое место. Запустите файл NV PRO.exe Выберете шаблон устройства для программирования. Далее следуйте подсказкам в программе на желтом фоне, а также инструкции на программируемое Вами оборудование.

ВНИМАНИЕ!!!

Для программирования передатчика через miniUSB, необходимо установить USB драйвер. Инструкция по установке на стр.2.

В случае, если программа NV PRO не запускается, то необходимо установить программу: Framework 2.0 - доступна на сайте Microsoft Если после установки Framework 2.0 программа все равно не открывается, то обращайтесь в службу технической помощи: Тел./факс: (4012) 578-900 (4012) 38-68-66 E-mail: info@navigard.ru Website: www.navigard.ru с 10-00 до 19-00 по московскому времени

Список доступных устройств для программирования постоянно пополняется. Самую свежую версию программы Вы можете скачать на сайте www.navigard.ru в разделе оборудование.

Выберите на сайте оборудование которое Вы собираетесь программировать, и в пункте "Программное обеспечение" для этого оборудования будет доступно для скачивания самая свежая версия NV PRO.

Установка драйвера USB.

Для программирования передатчика через miniUSB необходимо установить драйвер устройства. Скачать <u>USB драйвер</u> можно на сайте.

Для установки драйвера необходимо сделать следующее:

- 1. Зайдите в Диспетчер устройств и выберете устройство с восклицательным знаком NAVIgard.
- 2. Нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберете «Обновить драйверы». Откроется окно обновления драйверов.
- 3. Выберете «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере». Откроется окно поиска драйверов.



- 4. Нажмите кнопку Обзор и укажите путь к файлам с драйверами.
- 5. Нажмите Далее. Через некоторое время появится окно с информацией, что установка драйвера для устройства окончена.

| 🚔 Диспетчер устройств 💿 🗉 | |
|---|----------|
| Файл Действие Вид Справка | |
| | |
| РС27 ♀ □ D ♀ □ C ♀ □ C ♀ □ C ♀ □ C ♀ □ C ↓ O Ghosлeние драйверов - NAVIgard | ^ |
| - С и - Д - Д - Д - Д - Поиск драйверов на этом компьютере | |
| 3 Искать драйверы в следующем месте: СШветь admin\Downloads\USB_NAV/gard ▼ 0630p | |
| р — К | |
| Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов в этом списке перечисляются все установленные драйверы, совместимые с этим устройством, а также драйверы для устройств той же категории. | |
| Далее Отмена | - |

| Файл Действие | Вид Справка | |
|--------------------------|---|---|
| ⊳ = ⊡ | | |
| | Обновление драйверов - NAVIgard Transmitter (COM35) Обновление программного обеспечения для данного устройства завершено успешно Закончена установка драйверов для этого устройства: NAVIgard Transmitter | E |
| | Закрыть | - |

 Нажмите Закрыть. В разделе Порты (СОМ и LPT) появится устройство NAVIgard Transmitter. Запомните номер порта и используйте его в программах для связи с передатчиком.

| 🖌 🖓 По | рты (COM и LPT) |
|--------|----------------------------------|
| | ЕСР-порт принтера (LPT1) |
| | MosChip PCI Parallel Port (LPT3) |
| | MosChip PCI Serial Port (COM19) |
| | MosChip PCI Serial Port (COM20) |
| 17 | NAVIgard Transmitter (COM35) |
| 1 | Последовательный порт (СОМ1) |