

















## Оцените уникальные возможности новой платформы DS

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALARM – <b>Речевые оповещения</b> так, как Вы хотите их слышать</li> <li>• Описатели входов / выходов / пользователей для NV 8500 / 8501</li> <li>• Хранение <b>100 000 событий/аудио/фото</b></li> <li>• Дистанционное программирование</li> </ul>
	<p><b>Обновленный пожарный расширитель NV 2124</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключение дополнительных двухпроводных пожарных извещателей</li> </ul>
	<p><b>Новая платформа DS5 с уникальными возможностями!</b> <i>Выход запланирован на 2 квартал 2018 года</i></p>
	<p>NV Online PRO – это:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Редактирование кодов пользователя</li> <li>• Изменение телефонов и IP адресов</li> <li>• Изменение задержки вход/выход</li> <li>• Чтение и запись всех настроек передатчика</li> </ul>

\*уточняйте совместимость версий








## Контрольные панели и GSM-передатчики NAVIGARD

Модель	Описание	Цена, руб	
		1	2
<b>Серия СУПЕР ЭКОНОМ</b>			
<p><b>NV 1010c</b></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель для <b>пультавой и самоохраны</b> ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР Характеристики: • 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест AC/ Tamper / TEMP) • <b>NEW! Встроенный Контроллер ТМ</b> • Оповещение владельца <b>бесплатным звонком CLIP</b> и SMS такими, как Вы хотите видеть! • <b>Подключение на любой пульт</b> благодаря мультимедийности • Постановка/снятие <b>дистанционно</b> с помощью стильных радио брелоков <b>PT 44 / PT 22</b> с <b>идентификацией пользователя на ПЦН</b> (опционально с <b>NV PB 26</b>), <b>клавиатура</b> (опционально <b>NV PB 35 / KB 35</b>), удаленно по SMS, <b>ключей ТМ</b>, бесплатно <b>CLIP</b> • Локальное программирование через <b>mini USB</b> • <b>Программирование без выезда на объект NV Online Pro</b> Комплектация: • NV 206 • NV 7201 • NV 1-SMA • NV 2000 • АКБ 1 или 2 А/ч (опционально) • Паспорт.</p>	<b>5 740</b>	<b>4 879</b>
<p><b>NV 204</b> <b>Новинка!</b></p> 	<p><b>- Ethernet сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммутатором Характеристики: • 4-зонная охранная контрольная панель с Ethernet коммутатором • Постановка/снятие с помощью считывателя ТМ, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26) • Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26) • Выходы для подключения сирены и индикатора статуса • <b>NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны</b> • <b>NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online</b> • Передача отчетов &lt; 1 сек в формате CID IP через Internet по Ethernet/GPON сетям на NV DT приемники, NV GPRS Server • Миниатюрный размер Комплектация: • NV 204 • Паспорт.</p>	<b>2 484</b>	<b>2 111</b>
<p><b>NV 205</b> <b>Новинка!</b></p> 	<p><b>- Wi-Fi сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель на 4 зоны с Wi-Fi коммутатором Характеристики: • 4-зонная охранная контрольная панель с Wi-Fi коммутатором • Постановка/снятие с помощью считывателя ТМ, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26) • Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26) • Выходы для подключения сирены и индикатора статуса • <b>NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны</b> • <b>NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online</b> • Передача отчетов &lt; 1 сек в формате CID IP через Internet по Wi-Fi на NV DT приемники, NV GPRS Server • Миниатюрный размер Комплектация: • NV 205 • Паспорт.</p>	<b>2 732</b>	<b>2 322</b>
<p><b>NV 206</b> <b>Самая низкая цена в РФ!</b></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель на 4 зоны с GSM передатчиком Характеристики: • 4-зонная охранная контрольная панель с GSM передатчиком • Постановка/снятие с помощью считывателя ТМ, клавиатуры NV 8516, брелоками NV PT 22 / PT 44 (NV PB 26) • Подключение и идентификация тревожных кнопок NV PT 11 / PT 44 (NV PB 26) • Выходы для подключения сирены и индикатора статуса • <b>NEW! Работа с клавиатурой NV 8516 по системной шине + 2 зоны</b> • <b>NEW! Удаленное управление через облачный сервис NV Online</b> • Передача отчетов &lt; 1 сек в формате CID UDP по GSM на NV DG приемники, NV GPRS Server • Миниатюрный размер Комплектация: • NV 206 • Паспорт.</p>	<b>3 784</b>	<b>3 216</b>

<p><b>NV 8516</b> <b>Скоро в продаже</b></p> 	<p><b>- Клавиатура NAVIgard / Навигард</b> Светодиодная клавиатура на 16 зон с сенсорными кнопками <b>Управление передатчиками Navigard:</b> • Постановка / снятие и управление передатчиками NV 8704/8804/1010с/204/205 и/или отдельными разделами • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 8704 / 8804 • <b>2 проводные клавиатурные зоны</b> <b>Преимущества:</b> • <b>Светодиодная подсветка</b> • Доступная цена и стильный дизайн • Функция дверной колокольчик • Удобная индикация, которая полностью соответствует требованиям пожарной безопасности • Тест зон • Сброс пожарных извещателей • Подсветка клавиш</p>	<p><b>2 688</b></p>	<p><b>2 285</b></p>
<p><b>NV PB 26 KIT2</b></p> 	<p><b>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард</b> <b>Радиокомплект для постановки/снятия контрольных панелей NV 226, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2164 по системной шине.</b> <b>Характеристики:</b> • <b>NEW!</b> Универсальное питание <b>12/24В</b> • <b>брелок NV PT 22 в комплекте</b> • Память на 250 брелоков NV PT 11 / NV PT 22 / NV PT 44 • Дальность до 100 м • Силовое реле для управления доступом • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Функция тревожной кнопки (Panic). <b>Комплектация:</b> • NV PB 26 • NV PT 22 • Паспорт.</p>	<p><b>1 530</b></p>	<p><b>1 300</b></p>
<b>ЭКОНОМ серия</b>			
<p><b>NV 2020</b></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> <b>Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон с GSM-GPRS передатчиком для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА</b> <b>Характеристики:</b> • <b>NEW!</b> 8 зон и 2 раздела, постановка и снятие любого раздела одним считывателем • Оповещение владельца: <b>Речевое/ SMS</b> так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • <b>NEW!</b> <b>Пожарная зона</b> для подключения двухпроводных датчиков • <b>NEW!</b> Возможность подключения NV PB 26 или считывателя по протоколу <b>Wiegand 26</b> • <b>NEW!</b> Подключение <b>выносного датчика температуры</b> (NV TEMP) • Поставляется в большом металлическом корпусе NV 2002 под <b>АКБ до 15 А/ч</b> • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR) • <b>MicroSD</b> (хранение 100 000 событий/фото) • <b>NEW!</b> <b>программирование без выезда на объект NV Online Pro</b> <b>Комплектация:</b> • NV 2020 • NV 7201 • 1-SMA • NV TM 25 • Ключ TM DS 1990A • NV 2002 • АКБ — до 15 А/ч (опционально) • Паспорт</p>	<p><b>7 499</b></p>	<p><b>6 374</b></p>
<p><b>NV 8320</b></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> <b>Проводной охранный приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе с удобной индикацией.</b> <b>Характеристики:</b> • 8 проводных зон. 2 раздела • Оповещение владельца: <b>Речевое/ SMS</b> так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP • <b>NEW!</b> <b>Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков</b> • Программирование и обновление прошивок через <b>miniUSB, micro SD</b> • Удаленная Видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR • Дистанционная постановка/снятие с помощью карты <b>EM-Marine*</b>, с сотового телефона, ключа ТМ • 4 удаленно управляемых выхода. • <b>NEW!</b> Улучшенная <b>встроенная антенна</b>. • Удобная индикация, миниатюрный размер. • <b>NEW!</b> <b>программирование без выезда на объект NV Online Pro</b> <b>Комплектация:</b> • NV 8320 • NV 1-SMA • встроенный контроллер ТМ, Wiegand 26 • Паспорт.</p>	<p><b>5 100</b></p>	<p><b>4 335</b></p>
<p><b>NV 8321</b></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> <b>Гибридный охранный приемно-контрольный прибор на 8/32 зоны со встроенным радиоприемником для подключения беспроводных датчиков NV 105 и NV 302DWP</b> <b>Характеристики:</b> • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Оповещение владельца: <b>Речевое/ SMS</b> так, как Вы хотите их слышать/видеть, бесплатно CLIP • Удобная индикация, миниатюрный размер. • <b>NEW!</b> <b>программирование без выезда на объект NV Online Pro</b> <b>Комплектация:</b> • NV 8321 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • <b>встроенные АКБ 900 мАч</b>, контроллер Touch Memory, Wiegand 26 и радиоприемник • NV PT 44 - 1 шт радио брелок • Паспорт.</p>	<p><b>5990</b></p>	<p><b>5092</b></p>
<p><b>NV 105W</b></p> 	<p><b>- Беспроводный МК извещатель NV 105W</b> <b>iDo105W - магнитоконтактный беспроводный извещатель, батарея CR123 в комплекте</b> • периодический тест • защита от вскрытия корпуса • отчет о разряде батареи</p>	<p><b>Звоните!</b></p>	<p><b>Звоните!</b></p>
<p><b>NV 302DWP</b></p> 	<p><b>- Беспроводный ИК извещатель NV 302DWP</b> <b>NV 302DWP - пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный извещатель движения, батарея CR123 в комплекте</b> • периодический тест • отчет о разряде батареи • защита от вскрытия корпуса; • режим экономии энергии при срабатывании извещателя • нижняя защитная зона</p>	<p><b>Звоните!</b></p>	<p><b>Звоните!</b></p>
<p><b>Ретранслятор 218RP</b></p> 	<p><b>Ретранслятор для беспроводных датчиков NV 105 и NV 302DWP</b> <b>Назначение:</b> • Ретранслятор (повторитель), для увеличения дальности приема в 2 раза. • Напряжение питания: 12 В, 15 мА • Резервное питание: три литиевых элемента 1,2 В</p>	<p><b>Звоните</b></p>	<p><b>Звоните</b></p>

		ПРЕМИУМ серия	
 <p><b>NV 2110</b></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b>  Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 10(64) / 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8526 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  Характеристики: • <b>NEW! Пожарная зона</b> для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по <b>SMS, бесплатно CLIP</b> • <b>Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP</b> • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR)  • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по <b>SMS, бесплатно CLIP</b> • <b>NEW!</b> Подключение <b>выносного датчика температуры</b> (NV TEMP) • <b>DUAL SIM!</b> Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования  • <b>MicroSD</b> (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • <b>NEW!</b> <b>программирование без выезда на объект NV Online Pro</b>  <b>Комплектация:</b> • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В 8526 — LED клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA — антенна.</p>	8 742	7 431
 <p><b>NV 2132</b> <b>Новинка!</b></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b>  Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 12 проводных / 60 беспроводных зон и 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8501 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  Характеристики: • <b>NEW! Пожарная зона</b> для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8501 / 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по <b>SMS, бесплатно CLIP</b> • Встроенным радиоприемником для подключения до 60 беспроводных датчиков <b>NV 105 и NV 302DWP</b> • <b>Оповещение владельца: Речевое / SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP</b> • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR)  • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по <b>SMS, бесплатно CLIP</b> • <b>NEW!</b> Подключение <b>выносного датчика температуры</b> (NV TEMP) • <b>DUAL SIM!</b> Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования  • <b>MicroSD</b> (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • <b>NEW!</b> <b>программирование без выезда на объект NV Online Pro</b>  <b>Комплектация:</b> • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В 8501 — графическая TFT клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA —</p>	9456	8038
 <p><b>NV 2164</b></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b>  Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 16(64) / 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8500 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  Характеристики: • <b>NEW! Пожарная зона</b> для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по <b>SMS, бесплатно CLIP</b> • <b>Оповещение владельца: Речевое/ SMS так, как Вы хотите их слышать/видеть, VIDEO MMS, бесплатно CLIP</b> • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR)  • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по <b>SMS, бесплатно CLIP</b> • <b>NEW!</b> Подключение <b>выносного датчика температуры</b> (NV TEMP) • <b>DUAL SIM!</b> Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования  • <b>MicroSD</b> (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • <b>NEW!</b> <b>программирование без выезда на объект NV Online Pro</b>  <b>Комплектация:</b> • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 8500 — сенсорная клавиатура • NV 7215 — Плата стабилизации напряжения • Трансформатор с предохранителем 16 VAC, 1,7 А • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA— антенна • <b>NEW! NV TAMPER — тампер вскрытия корпуса.</b></p>	15 960	13 566
 <p><b>NV 8704</b></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b>  Многофункциональная GSM-GPRS контрольная панель для комплектов 2110/ 2116 / 2164 на 8 (64) зон 16 разделов. Назначение - для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  <b>Комплектация:</b> • NV 8704 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 • Паспорт.</p>	5 990	5 092
<b>Дополнительное оборудование. Расширители</b>			
 <p><b>NV 8108</b></p>	<p><b>- Охранный расширитель NAVIGARD / Навигард</b>  Универсальный расширитель на 8 охранных зон или 4 зоны и 4 выхода для NV 8704/2110/2116/2164  Назначение: • расширение на 8 программируемых зон  • расширение на 4 зоны и 4 управляемых входа  • универсальное расширение по входам и выходам</p>	1 190	1 012
 <p><b>NV 2124</b></p>	<p><b>- Пожарный расширитель NAVIGARD / Навигард</b>  Расширитель <b>пожарный</b> для NV 2110 / 2116 / 2164 / 8704  Назначение: • 4 токопитающих входа для подключения 2х-проводных пожарных извещателей и любых охранных извещателей • 4 управляемых выхода (открытый коллектор) для индикации состояния пожарных шлейфов • верификация пожарной тревоги • сброс питания датчиков для верификации тревоги • Автоматический контроль линии связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание</p>	1 590	1 352
 <p><b>NV 8120</b></p>	<p><b>- Охранный расширитель NAVIGARD / Навигард</b>  Улучшенный расширитель <b>охранный</b> для NV 8704 / 2110 / 2116 / 2164 на <b>20 охранных</b> зон.</p>	1 790	1 522



<p><b>Астра-РИ-М РР</b> <b>Новинка!</b></p> 	<p><b>- Астра-РИ-М РР</b> <b>Дуплексный радиоприемник 433 МГц на 60 беспроводные зоны Астра ТЕКО для 2110/2116/2164</b> <b>Назначение:</b> • Расширение контрольных панелей NAVIgard до 60 беспроводных извещателей ТЕКО <b>с двусторонним радиоканалом.</b> • дистанционная постановка/снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом с помощью радиобрелоков • <b>беспроводная тревожная кнопка</b> • индикация состояния зон • контроль канала связи и батареи <b>Преимущества:</b> простое подключение и программирование • отображение уровня сигнала, неисправности извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 • возможность выноса приемника от контрольной панели до 1000 м • режим энергосбережения • опрос извещателей <b>Комплектация:</b> • радиоприемник Астра-Ри-М РР • крепеж • Руководство по эксплуатации</p>	<p><b>Звоните</b></p>	<p><b>Звоните</b></p>
<p><b>NV PB 36</b></p> 	<p><b>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард</b> <b>Дуплексный радиоприемник 868 МГц на 32 беспроводные зоны FW2 Crow для 2110/2116/2164</b> <b>Назначение:</b> • Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 32 беспроводных извещателей CROW <b>с двусторонним радиоканалом</b> • Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков • Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки NV PT 44/ PT 22 / NV PT 11) • Индикация состояния зон <b>Преимущества:</b> • <b>Подключение к любому ПКП через 8 программируемых выходов</b> • <b>Отображение уровня приема, неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500</b> • Удобное программирование одной кнопкой • Постоянный контроль связи с датчиками, клавиатурами и сиренами • Режим энергосбережения • Опрос извещателей • Идентификация номера пользователя на ПЦН <b>Комплектация:</b> • Радиоприемник NV PB 36 • Крепеж • Руководство по эксплуатации.</p>	<p><b>4352</b></p>	<p><b>3699</b></p>
<p><b>Crow FW2- RPTR-8F</b></p> 	<p><b>Ретранслятор датчиков с двусторонним радиоканалом 868 МГц</b> <b>Назначение:</b> для увеличения зоны покрытия датчиков Crow</p>	<p><b>Звоните</b></p>	<p><b>Звоните</b></p>
<p><b>NV PB 60</b></p> 	<p><b>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард</b> <b>Симплексный радиоприемник на 60 беспроводные зоны для 2110/2116/2164</b> <b>Назначение:</b> • Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 60 беспроводных извещателей <b>NV 105 и NV 302DWP</b> с односторонним радиоканалом • Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков • Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки NV PT 44/ PT 22 / NV PT 11) • Индикация состояния зон. <b>Преимущества:</b> • <b>Подключение к любому ПКП через 8 программируемых выходов</b> • <b>Неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500</b> • Удобное программирование одной кнопкой • Память на 1000 брелоков NV PT11 / PT 22 / PT 44 • Функция тревожной кнопки (Panic) • Идентификация номера пользователя на ПЦН <b>Комплектация:</b> • Радиоприемник NV PB 60 • Комплект наклеек • Руководство по эксплуатации.</p>	<p><b>2 590</b></p>	<p><b>2 202</b></p>
<p><b>Ретранслятор 218RP</b></p> 	<p><b>Ретранслятор для беспроводных датчиков NV 105 и NV 302DWP</b> <b>Назначение:</b> • Ретранслятор (повторитель), для увеличения дальности приема в 2 раза. • Напряжение питания: 12 В, 15 мА • Резервное питание: три литиевых элемента 1,2 В</p>	<p><b>Звоните</b></p>	<p><b>Звоните</b></p>
<b>Устройства управления</b>			
<p><b>NV 8501</b> <b>Новинка!</b></p> 	<p><b>- Клавиатура NAVIgard / Навигард</b> Графическая клавиатура с ЖКИ TFT дисплеем на 64 зоны со встроенным датчиком температуры и радиоприемником. <b>Назначение:</b> • Постановка / снятие и управление панелями NV 8704 и или отдельными разделами • Дистанционная постановка-снятие с помощью стильных радиобрелоков NV PT 44. • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 8704 • Подключение до 60 <b>беспроводных</b> извещателей <b>NV 105 и NV 302DWP</b> • Отображение уровня GSM-сети (статус панели 64 зоны или 16 разделов) • сброс пожарных извещателей <b>Преимущества:</b> • Доступная цена • <b>Описатели зон и разделов</b> • Функция дверной колокольчик • карта MicroSD • Часы и термометр (внутренний/внешний) • Дополнительная LED-индикация статуса системы • <b>Тест зон</b> • <b>сброс пожарных извещателей</b> • подсветка клавиш</p>	<p><b>4290</b></p>	<p><b>3647</b></p>
<p><b>NV 8500</b> <b>Нет аналогов!</b></p> 	<p><b>- Сенсорная клавиатура NAVIgard / Навигард</b> <b>Универсальная 5" Сенсорная клавиатура на 64 зоны / 16 (64) разделов</b> <b>Назначение</b> • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 2110 /2116 / 2164 / 8704 или их разделами. • Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, <b>планов помещений.</b> • Управление электроприборами и исполнительными устройствами • <b>Терморегулятор.</b> <b>Преимущества</b> • <b>Интуитивный</b> графический пользовательский интерфейс с возможностью редактирования заставок • Сверхяркий цветной дисплей 5"(12,7 см) с разрешением 800x480 пикселей • Расширитель контрольной панели на <b>8 проводных зон</b> • Демо-режим для наглядной демонстрации функционала панели • Фотографии и планы в формате JPEG • Просмотр JPEG-камеры NV DOM_485-28IR • Режим <b>тест зон</b> • Карта <b>microSD</b> (в комплекте 2 Гб) • Часы и термометр (внутренний / внешний) • Дополнительная LED-индикация статуса системы • Тревожная кнопка • Журнал событий • <b>Метеостанция (погода online)</b> • Оповещение о задолженности. <b>Комплектация:</b> • NV 8500 • SD карта.</p>	<p><b>8 990</b></p>	<p><b>7 642</b></p>

<p><b><a href="#">NV 8516</a></b> <b>Скоро в продаже</b></p> 	<p><b>- Клавиатура NAVIgard / Навигард</b> Светодиодная клавиатура на 16 зон с сенсорными кнопками <b>Управление передатчиками Navigard:</b> • Постановка / снятие и управление передатчиками NV 8704/8804/1010с/204/205 и/или отдельными разделами • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 8704 / 8804 • <b>2 проводные клавиатурные зоны</b> <b>Преимущества:</b> • <b>Светодиодная подсветка</b> • Доступная цена и стильный дизайн • Функция дверной колокольчик • Удобная индикация, которая полностью соответствует требованиям пожарной безопасности • Тест зон • Сброс пожарных извещателей • Подсветка клавиш</p>	<p><b>2 688</b></p>	<p><b>2 285</b></p>
<p><b><a href="#">NV TM 16</a></b></p> 	<p><b>- Контроллер Touch Memory NAVIgard / Навигард</b> • Постановка / снятие с охраны контрольных панелей <b>NV 8704, NV 2110, NV 2164</b> и их отдельных разделов. • Контроль прибытия ГБР (группы быстрого реагирования) • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобное подключение и программирование • Группы ключей: мастер, пользователь, экипаж • <b>Память на 200 ключей DS 1990A</b> • Подключение к панели по клавиатурной шине.</p>	<p><b>812</b></p>	<p><b>690</b></p>
<p><b><a href="#">NV PT 44</a></b></p> 	<p><b>- Брелок NAVIgard / Навигард</b> <b>4-х кнопочный</b> брелок 433 МГц в металлическом корпусе для <b>NV LOCK / 8321 / NV PB 25 / 26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8501 / контрольной панели NV PB 35</b> <b>Назначение:</b> • Постановка / снятие с охраны и дистанционное управление контрольными панелями • Подача сигналов тревоги • Дистанционное управление электромагнитными замками приводами ворот, замки и др. исполнительными устройствами <b>Основные характеристики:</b> • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	<p><b>890</b></p>	<p><b>757</b></p>
<p><b><a href="#">NV PT 22</a></b></p> 	<p><b>- Брелок NAVIgard / Навигард</b> <b>2-х кнопочный</b> брелок 433 МГц в металлическом корпусе для <b>NV LOCK / PB 25 / 26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8501 / контрольной панели NV PB 35</b> <b>Назначение:</b> • Постановка / снятие с охраны и дистанционное управление контрольными панелями • Дистанционное управление электромагнитными замками приводами ворот, замки и др. исполнительными устройствами <b>Основные характеристики:</b> • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	<p><b>590</b></p>	<p><b>502</b></p>
<p><b><a href="#">NV PT 11</a></b></p> 	<p><b>- Брелок NAVIgard / Навигард</b> <b>1-кнопочный</b> брелок 433 МГц для <b>NV LOCK / 8321 / NV PB 25 / 26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8501 / контрольной панели NV PB 35</b> <b>Назначение:</b> • Тревожная кнопка или дистанционное управление реле • Применение на парковках, в системах управления доступом в многоквартирных домах <b>Основные характеристики:</b> • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок</p>	<p><b>390</b></p>	<p><b>332</b></p>
<p><b><a href="#">NV PB 26 KIT 2</a></b></p> 	<p><b>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард</b> Радиокомплект для <b>постановки снятия</b> контрольных панелей NV 226, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2116, NV 2164 по системной шине. <b>Назначение:</b> Постановка/снятие и дистанционного управления GSM-GPRS передатчиками. Подача сигналов тревоги. Дистанционное управление электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Работает по системной шине <b>Основные характеристики:</b>• <b>брелок NV PT 22 в комплекте</b> • Память на 250 брелоков NV PT 11 / NV PT 22 / NV PT 44 • Дальность до 100 м • Силовое реле для управления доступом (PT 44) • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Функция тревожной кнопки (PT11/PT44) • Свето-Звуковая индикация состояния зон</p>	<p><b>1 530</b></p>	<p><b>1 300</b></p>
<b>Коммуникаторы Ethernet / Wi-Fi</b>			
<p><b><a href="#">NV 114</a></b> <b>Скоро в продаже</b></p> 	<p><b>- Ethernet коммуникатор NAVIgard / Навигард</b> Миниатюрный <b>Ethernet</b> коммуникатор <b>Назначение:</b> • Удобное подключение к контрольным панелям NV 8704/8804/2110/2132/2164 • Бесплатная передача отчетов &lt; 1 сек в формате CID IP через Internet по Ethernet/GPON сетям на NV DT приемники, NV GPRS Server • Низкая цена</p>	<p><b>1 271</b></p>	<p><b>1 034</b></p>
<p><b><a href="#">NV 115</a></b> <b>Скоро в продаже</b></p> 	<p><b>- Wi-Fi коммуникатор NAVIgard / Навигард</b> Миниатюрный <b>Wi-Fi</b> коммуникатор <b>Назначение:</b> • Удобное подключение к контрольным панелям NV 8704/8804/2110/2132/2164 • Бесплатная передача отчетов &lt; 1 сек в формате CID IP через Internet по Wi-Fi на NV DT приемники, NV GPRS Server • Низкая цена</p>	<p><b>1 271</b></p>	<p><b>1 034</b></p>
<b>GSM-VIDEO</b>			
<p><b><a href="#">NV DOM 485 - 281R</a></b></p> 	<p><b>- Камера NAVIgard / Навигард</b> Цветная купольная JPEG видекамера для внутренней и внешней установки. Назначение: • Предназначена для видеоверификации тревожных событий. • Работает совместно с NV 8704 / NV 8321 / NV 8320 / NV 290 / NV 2020 / NV 2050 / NV 2056 / NV LOCK (2025 v.3). • Отправка фотоотчётов по событию, по запросу, периодически. Технические характеристики: • Режим день/ночь (цвет, ч/б) • Цветная съемка • ИК-подсветка • <b>Металлический влагозащитный корпус</b> • 3 оси вращения • VGA стандарт • Разрешение 640x480. • Угол обзора 82 градуса • Встроенный объектив 2,8 мм • Питание 12 VDC • <b>Температурный диапазон от -25°C до 55°C</b></p>	<p><b>4 586</b></p>	<p><b>3 898</b></p>





		GSM AUDIO	
<p><a href="#">NV LIFT 2056</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b>  <b>GSM-AUDIO передатчик</b>  <b>Назначение:</b> Организация 2х-сторонней голосовой связи с объектом, аудиоверификация тревожных сообщений, Мониторинг и управление технологическими процессами и электроприборами  <b>Основные характеристики:</b> · Контрольная панель на 2 раздела · 4(16) входов · 4 удаленно управляемых выхода · Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM 2) · Буфер на 256 событий (с возможностью обнуления и удаленного просмотра) · Постановка / снятие с помощью входов IN 14, <b>NEW! 8526</b>, NV TM / OC, <b>SMS, CLIP</b> · Программирование через SIM-карту / PC (NV 1325) / удаленно (FTP / NV 2058).  <b>Комплектация:</b> · передатчик NV 2056 · NV 2000 · 3-GSM · Микрофон и громкоговоритель · Антенный переходник 0-FME-2 (200мм) в комплекте бесплатно! · Паспорт · <b>NEW!</b> ПО NV GPRS SERVER LITE бесплатно!</p>		
		СКУД Серия	
<p><a href="#">NV 1025</a></p> 	<p><b>- СКУД NAVIgard / Навигард</b>  <b>GSM управление приводами ворот и шлагбаумов</b>  <b>Назначение:</b> · удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона.  <b>Преимущества:</b> · <b>NEW!</b> Редактирование базы данных пользователей в файле Exel или TXT · <b>NEW!</b> Универсальное питание 12/24V DC/AC · количество пользователей до 1000 · бесплатное управление с телефона при помощи CLIP (Дозвон/Сброс) · Добавление/удаление пользователей по SMS · аутентификация пользователей · NO и NC релейные выходы, моно- и бистабильные режимы · программирование: miniUSB /microSD/ <b>программирование без выезда на объект</b> · удаленное редактирование базы данных</p>	4 350	3 698
<p><a href="#">NV LOCK (NV 2025 v.3)</a></p> 	<p><b>- СКУД NAVIgard / Навигард</b>  <b>Многофункциональный считыватель GSM/RF 433МГц/ТМ для сетевых и автономных СКУД</b>  <b>Назначение:</b> · Для средних и крупных паркингов · Удаленное и дистанционное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками, при помощи мобильного телефона, брелока 433 МГц, Touch Memory  <b>Преимущества:</b> · <b>NEW!</b> Редактирование базы данных пользователей в файле Exel или TXT · <b>NEW!</b> Управление 2 шлагбаумами с одного телефона бесплатным звонком CLIP · Количество пользователей до 2000 ! · Поставляется в собранном виде в компактном пластиковом корпусе · NV KAM <b>Видеоверификация</b> (фейсконтроль) · Аутентификация пользователя · 2 режима работы: автономный контроллер (4 реле) и считыватель (Wiegand26, Touch Memory) · NO и NC релейные выходы, моно и бистабильные режимы · <b>Программирование без выезда на объект</b> · Удаленное редактирование базы данных · Независимое управление 4 реле (NV PT 44)  <b>Комплектация</b> · NV 2025 v.3 многофункциональный контроллер/считыватель · NV 7221 блок питания · NV 1221/4 счетверенный релейный модуль · NV 3-GSM выносная антенна · NV 1625 кабель для программирования USB/miniUSB · NV PT11 радиобрелок.</p>	7 312	6 215
<p><a href="#">NV PB 25</a></p> 	<p><b>- СКУД NAVIgard / Навигард</b>  <b>Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД</b>  • 1: <b>NEW!</b> Дистанционный считыватель <b>Wiegand26</b> и <b>TouchMemory</b> для сетевых СКУД и охранных систем. 2: • <b>3 выхода (реле / открытый коллектор)</b> · дистанционное управление контрольными панелями любыми ПКП по протоколу ТМ и др. · дистанционное управление электромагнитными и электромеханическими замками (гаражными воротами, шлагбаумами) 3: • функция тревожной кнопки • <b>память на неограниченное количество брелоков NV PT 44 / PT 41 /PT 22/ PT 11</b> · <b>идентификация номера пользователя на ПЦН</b> · крышка-слайдер брелоков предохраняет от случайного нажатия кнопок · интуитивное меню программирования · удобная индикация.</p>	2 346	1 994
		Универсальные устройства	
<p><a href="#">NV 292</a></p>  <p><b>СНИЖЕНА ЦЕНА</b></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b>  <b>Универсальный GSM-GPRS ретранслятор</b>  <b>Назначение:</b> · Передача отчетов с охраняемых объектов от <b>всех типов контрольных панелей, оснащенных коммуникатором ContactID</b>. · Базовый GSM-GPRS передатчик на 4 входа. · Оповещение подробными SMS. · Резервирование тлф линии. · Дистанционное управление электроприборами.  <b>Комплектация:</b> · NV 292 · Встроенная антенна, паспорт.  <b>Основные характеристики:</b> · 4+1 входа (Дополнительный вход Т: тест AC / тампер) · Поставляется в пластиковом корпусе · 4 удаленно управляемых выхода · Удобная индикация на корпусе · <b>DUAL SIM!</b> Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования, контроль телефонной линии, выход «Контроль GSM-сети» · <b>программирование без выезда на объект NV Online Pro</b> · Локальное Программирование через mini USB</p>	4 990	4 242
<p><a href="#">NV 1291</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b>  <b>Универсальный модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ NEW! 203 с контрольными панелями любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID</b>  <b>Назначение:</b> Для передачи полноформатных сообщений в форматах CID DTMF/ CID GPRS на GSM / проводные приемники NV DG /DG и <b>Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE</b>. Вход активации. Память на <b>30</b> сообщений.</p>	2 118	1 800
		Специализированное оборудование для панелей NAVIgard	
<p><a href="#">NV 1326</a></p> 	<p><b>- УКВ сигнализация NAVIgard / Навигард</b>  <b>Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями NV 8704, NV PB 35 по системной шине.</b></p>	1 165	990







Специализированное оборудование для панелей BOLID			
 <p><b>NV 241</b></p> <p><b>BOLID</b> СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ</p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Специализированный GSM-GPRS передатчик для оборудования <b>BOLID</b>. <b>Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID UDP/ CID SMS / SMS / CLIP от оборудования BOLID через С2000ПП на мониторинговые GSM-GPRS / Ethernet-приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны.</b> • 4 программируемых входа • 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP • <b>DUAL SIM!</b> Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • Удобная выносная индикация • Встроенная антенна • Прохождение GPRS отчета &lt; 1 секунды! • <b>Программирование без выезда на объект NV Online Pro</b> Комплектация: • NV 241 • Крепеж для крепления на стену</p>	4 882	4 150
 <p><b>NV 1241</b></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> <b>Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с контрольными панелями BOLID под управлением ПКИУОП С2000ПП.</b> Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	1 920	1 632
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ серия			
 <p><b>NV 290</b></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> <b>GSM-GPRS передатчик / ретранслятор</b> <b>Назначение:</b> • работа с контрольными панелями по системной шине (NV 12хх/1220) или через коммутатор (NV 1291) • передача отчетов с охраняемых объектов с охраняемых объектов на GSM приемники NAVIgard, на бесплатный приемник NV GPRS SERVER &lt; 1 сек и любое ПО (ч/з NV GPRS SERVER) • оповещение владельца: <b>Основные характеристики:</b> • Не занимает коммуникатор панели! • 4+1 входа (Дополнительный вход Т: тест АС / тампер) • 4 удаленно управляемых выхода по SMS / <b>бесплатно CLIP</b> • <b>DUAL SIM!</b> Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • <b>контроль телефонной линии и GSM-сети</b> • <b>Программирование без выезда на объект NV Online Pro</b> Комплектация: NV 290, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002, паспорт.</p>	5 289	4 496
Специализированное оборудование для радиосистемы Стрелец (Аргус-Спектр)			
 <p><b>NV 1234</b></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> <b>Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с радиосистемой Стрелец (Аргус-Спектр).</b> Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	1 920	1 632
Базовый GSM-GPRS передатчик			
 <p><b>NV 2050</b></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> <b>Базовый GSM-GPRS передатчик с функцией ретранслятора</b> <b>Назначение:</b> • охранная контрольная панель на <b>4+1 зоны</b> (дополнительный вход Т: тест АС/ тампер) • Удаленная <b>Видеоверификация</b> тревожных событий(NV DOM 485-28IR •Удаленная постановка-снятие и управление (4 выхода) электро-приборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) по SMS и <b>бесплатному звонку CLIP</b>; ключами Touch Memory (NV TM); с шифроустройства NV 8526; с неограниченного кол-ва радио брелоков NV PT44 (NV PB 25) • Оповещение владельца: <b>Речевое/ SMS</b> так, как Вы хотите их слышать/видеть, <b>VIDEO MMS</b>, бесплатно CLIP • Локальное программирование через mini USB и microSD • <b>microSD</b> (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • <b>GSM-GPRS ретранслятор по системной шине от панелей любых производителей ADEMCO / GE NX / DSC / PARADOX / BOLID/ Стрелец и др. (NV 12хх или NV 1291)</b> • <b>NEW! программирование без выезда на объект NV Online Pro</b> Комплектация: • NV 2050 • Крепеж в корпус NV 2000/2002 • CD с инструкцией, NV Pro и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE • Паспорт</p>	7 176	6 100
Датчики и согласующие устройства			
 <p><b>NV TEMP</b></p>	<p><b>- Датчик температуры NAVIgard / Навигард</b> <b>Выносной датчик температуры NV TEMP для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard</b> <b>Назначение:</b> • Мониторинг температуры окружающей среды, морозильных камер, саун • Удобное подключение к контрольным панелям и передатчикам NAVIgard <b>Технические характеристики:</b> • Диапазон измеряемых температур — от -50 до 125°С • Длина провода — 30 см • Максимальное удаление от панели — 30 м.</p>	490	416
 <p><b>NV H2O</b></p>	<p><b>- Датчик протечки воды NAVIgard / Навигард</b> <b>Выносной датчик протечки воды H2O для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard</b> <b>Назначение:</b> • Предназначен для обнаружения аварийной ситуации при попадании воды на его электроды. Датчики воды устанавливаются в местах вероятного появления воды. • Удобное подключение к контрольным панелям и передатчикам NAVIgard</p>	459	390
 <p><b>NV TAMPER</b></p>	<p><b>- Тампер NAVIgard / Навигард</b> <b>Микровыключатель контроля открытия крышки для NV 2000, NV 2002 и др.</b> Контакты: 1 NC (NO), Комплектация : 2 болта М3 , длина провода 30 см.</p>	193	164
 <p><b>NV 1221</b></p>	<p><b>- Реле NAVIgard / Навигард</b> <b>Релейный модуль</b> Управление 12в, 12мА. <b>Контакты:</b> 1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В. <b>Назначение:</b> для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSMпередатчиков и PGM выходов контрольных панелей</p>	338	287

 <a href="#">NV 1221/4</a>	<b>- Реле NAVIgard / Навигард</b> Счетверённый Релейный модуль Управление 12в, 12мА. <b>Контакты:</b> 4х1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В. <b>Назначение:</b> для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSMпередатчиков и PGM выходов контрольных панелей.	<b>946</b>	<b>804</b>
 <a href="#">NV 1222</a>	<b>- Контроль 220 NAVIgard / Навигард</b> <b>Модуль согласования</b> <b>Назначение:</b> • Контроль состояния сети 220 VAC • Гальваническая развязка при подаче сигналов от высоковольтных источников на входы передатчиков <b>Преимущества:</b> • Работает с охранными приборами, контрольными панелями любых иностранных и отечественных производителей • Съёмная клемма входного напряжения • Световая индикация наличия 220 VAC	<b>835</b>	<b>710</b>
 <a href="#">NV 1124</a>	<b>- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард</b> Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с GSM-GPRS передатчиками и контрольными панелями DSC / NX / Paradox/ Honeywell / PYRONIX / Visonic / CROW <b>Преимущества:</b> • сброс питания датчиков для верификации тревоги • контроль 3х состояний пожарного шлейфа (Норма/Тревога/Неисправность) • удобное подключение как к N.O.так и N.C. зонам контрольных панелей • низкое энергопотребление.	<b>695</b>	<b>591</b>
<b>Свето-звуковые устройства</b>			
 <a href="#">NV 3111</a>	<b>- СЗУ NAVIgard / Навигард</b> Комбинированный свето-звуковой оповещатель 3 в 1 для любых контрольных панелей. 12VDC, Строб 50 мА., Сирена 96дБ., 100 мА. Для подключения к OUT 1/2 передатчиков NAVIgard и PGM контрольных панелей. • Статус / строб 100 мА • Сверхяркие светодиоды • Нержавеющий корпус • Уличный IP 41	<b>421</b>	<b>358</b>
<b>Источники питания</b>			
 <a href="#">NV 7201 v2</a>	<b>- Блок Питания БП NAVIgard / Навигард</b> Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 0,9 А <b>Преимущества:</b> • доступная цена • защита АКБ от переплюсовки • компактные размеры • удобная клеммная колодка для подключения к сети 220 VAC • удобная установка в корпус NV 2000/NV 2002 • двусторонняя светодиодная индикация • ограничение тока для АКБ. <b>Назначение:</b> • для питания GSM передатчиков и приемников постоянным напряжением 12В	<b>890</b>	<b>757</b>
 <a href="#">NV 2-AKB</a> <b>Новинка!</b>	<b>- Кабель NAVIgard / Навигард</b> Кабель для подключения двух АКБ • Поставляется в комплекте с NV 2164 • Готовое решение для подключения одновременно двух аккумуляторных батарей	<b>295</b>	<b>251</b>
<b>Корпуса и кронштейны</b>			
 <a href="#">NV 2000</a>	<b>- Корпус металлический NAVIgard / Навигард</b> Малый Металлический корпус 220x170x50 мм.с креплением под NV TAMPER , для NV 2050 / 8704 /290/ 292/ 2126 , NV 7220, NV 201/202/203, NV 12хх, NV 1124, дополнительного оборудования, место под 1хАКБ 1,2А/ч, 1хАКБ 2А/ч, вес – не более 1,5 кг	<b>690</b>	<b>587</b>
 <a href="#">NV 2001</a>	<b>- Кронштейн металлический NAVIgard / Навигард</b> Универсальный легкосъемный кронштейн 110x100x40 мм для экономии объема и крепления оборудования NAVIgard в NV 2002 , а также в корпусах контрольных панелей NV 86хх/GE NX/ DSC /PARADOX/Ладога/ ADEMCO/ElectronicLine/ и др. <b>Сертификат Соответствия ТР ПБ</b>	<b>426</b>	<b>362</b>
 <a href="#">NV 2002</a>	<b>- Корпус металлический NAVIgard / Навигард</b> Большой металлический корпус 290x290x90 мм. • <b>Длительная автономная работа - Место под 2 шт АКБ 7 А/ч = 14 А/ч.</b> Крепления под NV TAMPER для оборудования Navigard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow/NV, УКВ передатчиков, вес – не более 2 кг . <b>Сертификат Соответствия ТР ПБ</b>	<b>930</b>	<b>791</b>
<b>GSM Антенны</b>			
<a href="#">NV 1- FME</a>	<b>- Антенна NAVIgard / Навигард</b> Штыревая антенна 0dB , FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	<b>398</b>	<b>338</b>
<a href="#">NV 1- SMA</a>	<b>- Антенна NAVIgard / Навигард</b> Штыревая антенна 0dB, SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	<b>398</b>	<b>338</b>
<a href="#">NV 3-GSM</a>	<b>- Антенна NAVIgard / Навигард</b> Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	<b>782</b>	<b>665</b>
<a href="#">NV 3-GSM/SMA</a>	<b>- Антенна NAVIgard / Навигард</b> Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., SMA(female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	<b>398</b>	<b>338</b>
<a href="#">NV GSM-maxi</a>	<b>- Антенна NAVIgard / Навигард</b> Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	<b>1 494</b>	<b>1 270</b>
<a href="#">NV GSM-maxi/SMA</a>	<b>- Антенна NAVIgard / Навигард</b> Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	<b>506</b>	<b>430</b>



		Устройства программирования	
<p><b><a href="#">NV 1725</a></b></p> 	<p><b>- Кабель NAVIgard / Навигард</b>  <b>USB / mini USB кабель 3м</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Программирование</li> <li>• Лог событий</li> <li>• Обновление</li> <li>• Настройка GSM VIDEO</li> </ul> </p>	<p><b>420</b></p>	<p><b>357</b></p>
<p><b><a href="#">NV 1325</a></b></p> 	<p><b>- Кабель NAVIgard / Навигард</b>  <b>Устройство подключения GSM-передатчиков и приемников NAVIgard к COM порту</b>  <b>персонального компьютера для программирования и получения сообщений. Длина кабеля 20 см</b>  <b>(для удобства используйте удлинитель COM-порта NV DB1-1).</b> </p>	<p><b>950</b></p>	<p><b>808</b></p>
<p><b><a href="#">NV DB1-1</a></b></p> 	<p><b>- Кабель NAVIgard / Навигард</b>  <b>Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков, приемников и</b>  <b>контрольных панелей NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и</b>  <b>получения сообщений с помощью NV 1325, 2 м</b> </p>	<p><b>320</b></p>	<p><b>272</b></p>
<p><b><a href="#">NV Online PRO</a></b></p> 	<p><b>- Универсальное ПО для удаленного программирования</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Редактирование кодов пользователей</li> <li>• Изменение телефонов и IP адресов</li> <li>• Изменение задержки вход/выход</li> <li>• Чтение и запись всех настроек передатчика</li> </ul> </p>	<p><b>Бесплатно</b></p>	<p><b>Бесплатно</b></p>

## Оборудование центральных станций мониторинга (ПЦН)

Бесплатные ПО/ приемники GPRS отчётов		1
 <p><b><a href="#">NV GPRS Server FULL</a></b></p>	<p>Приёмник отчетов от GSM-GPRS/ Ethernet передатчиков NAVIgard по протоколам UDP и TCP для преобразования их в <b>форматы MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685</b> и передачи их в <b>ЛЮБОЕ</b> программное обеспечение мониторинговой станции (ПО Securithor, SIMS, Central Works, SIS и др.) по TCP соединению, физическому COM-порту или виртуальному COM-порту</p> <p><b>Основные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Неограниченное</b> кол-во контролируемых <b>объектов</b></li> <li>• Архивация принятых и отправленных сообщения, записей об ошибках</li> <li>• Доступ в интернет и статический внешний IP адрес</li> <li>• Возможность работы без участия пользователя.</li> <li>• Удобное разделение на несколько автономных исполняемых модулей, что обеспечивает надёжность и простоту работы</li> <li>• Каждый исполняемый модуль имеет свой лог-файл для записи</li> </ul> <p><b>ОС:</b> • Windows 2000 / NT / XP / Vista / 7 • 4мб (100мб) свободного места на жёстком диске.</p> <p><b>Скачайте БЕСПЛАТНО</b> Полнофункциональные NV GPRS Server TRIAL на 60 дней и Securithor TRIAL.</p> <p><b>Внимание! Добавлена функция удаленного программирования NV ONLINE Pro</b></p>	9 999
<b>Эконом класс серия 2xxx</b>		
<b>GSM/GPRS-приемники</b>		
 <p><b><a href="#">NV DG 2010</a></b></p>	<p><b>- GSM приемник NAVIgard / Навигард</b></p> <p><b>1-канальный мониторинговый GSM-GPRS приемник / расширитель / концентратор</b></p> <p><b>Назначение:</b> • Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и <b>NEW! GPRS &lt; 1 сек + бесплатных CLIP</b> от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники NV DG/DT 2010 (требуется SIM карты со статическим IP адресом)</p> <p><b>Комплектация:</b> NV DG 2010, NV 2000, <b>NEW!</b> Кабель <b>USB A-B</b>, NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением <b>NV DCentre</b>, паспорт.</p> <p><b>Форматы принимаемых сообщений :</b> CID DATA/ <b>бесплатно CLIP</b>/CID SMS/<b>NEW!</b> GPRS</p> <p><b>Основные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NEW!</b> Локальное программирование через <b>USB</b></li> <li>• <b>NEW!</b> Релейный выход</li> <li>• Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM каналов</li> <li>• Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий</li> <li>• <b>16</b> каналов на 1 COM/USB порт - <b>неограниченное</b> количество объектов</li> <li>• Буфер на 2000 событий</li> <li>• Watchdog</li> <li>• Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов в формате CID.</li> </ul> <p><b>Коммуникационные протоколы для связи с PC :</b> MCDI, Ademco 685, SurGard.</p> <p>Питание 12 В, 1 А. Сертификат Соответствия ТР ПБ</p>	7 777
<b>Проводные приемники</b>		
 <p><b><a href="#">NV DT 2010</a></b></p>	<p><b>- Телефонный приемник NAVIgard / Навигард</b></p> <p><b>Базовый 1-канальный проводной мониторинговый приемник</b></p> <p><b>Назначение:</b> Прием отчетов от контрольных панелей по проводным коммутируемым телефонным линиям</p> <p><b>Комплектация:</b> NV DT 2010, NV 2000, <b>NEW!</b> Кабель <b>USB A-B</b>, NV DB1-1, два телефонных провода 1,5м, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.</p> <p><b>Форматы принимаемых сообщений :</b> CID DTMF / CID Dial UP</p> <p><b>Основные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NEW!</b> Релейный выход</li> <li>• Встроенный звуковой сигнализатор контроля телефонных каналов</li> <li>• Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий</li> <li>• <b>16</b> каналов на 1 COM/USB порт - <b>неограниченное</b> количество объектов</li> <li>• Буфер на 2000 событий</li> <li>• Watchdog</li> <li>• Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов.</li> </ul> <p><b>Совместимое Программное обеспечение ПЦН :</b> SECURITHOR, WINSAMM, SIMS II и др.</p> <p><b>Коммуникационные протоколы для связи с PC :</b> MCDI, Ademco 685, SurGard Питание 12 В, 1 А. Сертификат Соответствия ТР ПБ</p>	7 777
 <p><b><a href="#">NV MRD 18</a></b></p>	<p><b>- Блок выносной индикации NAVIgard / Навигард</b></p> <p><b>Блок выносной индикации для организации мини ПЦН без ПК NV MRD 18.</b> Работа с приемниками по интерфейсу RS485</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отображение статуса <b>18 объектов</b> с помощью светодиодов</li> <li>• Отображение неисправностей системы</li> <li>• Звуковое оповещение о тревоге</li> <li>• может использоваться как наружный блок</li> </ul>	2 950
<b>Премиум класс Серия 3xxx</b>		
<b>Ethernet приемники</b>		
 <p><b><a href="#">DT 3123</a></b></p>	<p><b>- Ethernet приемник NAVIgard / Навигард</b></p> <p><b>NEW!</b> Универсальный 1-канальный Ethernet приемник / концентратор/ <b>МИНИ-ПЦН</b> с ЖК дисплеем</p> <p><b>Назначение</b> • Прием отчетов с охраняемых объектов по <b>Ethernet</b> каналу от <b>GPRS</b> передатчиков и Ethernet коммуникаторов NAVIgard • Прием отчетов от <b>512</b> объектов по <b>GPRS &lt; 1 сек, TCP IP</b> • Базовый приемник для расширителей NV DG/DT 3xxx/2xxx • <b>до 16 каналов расширение</b></p> <p><b>Концентратор</b> • Интеграция NV DT 3123 с приемниками <b>ЛЮБЫХ</b> производителей через <b>COM 2</b> и передача отчётов в <b>ЛЮБОЕ ПО</b> • Подключение сторонних приемников по протоколам <b>Surgard, MCDI, Ademco685</b></p> <p><b>Преимущества</b> • Объективный контроль (подключение принтера) • Описатели входных отчётов, как Вы привыкли их видеть • Локальное программирование через <b>NEW!</b> <b>локальное программирование через USB</b> • Буфер 2000 событий, релейный выход, часы реального времени • Встроенный звуковой сигнализатор контроля Ethernet канала</p> <p><b>Сертификат ТР ПБ</b> позволяет осуществлять пожарный мониторинг. Питание 12В, 1.5А.</p>	17 500

		GSM/GPRS-приемники	
<p><b>DG 3220</b></p> 	<p><b>- GSM приемник NAVIgard / Навигард</b>  <b>NEW!</b> 2х-канальный GSM-GPRS мультiformатный приемник / расширитель / концентратор/ МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем  Назначение: • <b>NEW!</b> "Холодный резерв" - взаимозаменяемость приемника и расширителя) • Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и <b>NEW!</b> GPRS от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники NV DG/DT 3220 (требуются SIM карты со статическим IP адресом).  <b>Форматы принимаемых сообщений</b> : CID DATA/CLIP/CID SMS/ <b>NEW!</b> GPRS / CID IP*  <b>Основные характеристики</b>: • 2 канала (горячий резерв + экономия при SIM картах разных операторов)  • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • <b>16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК</b> • <b>МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности</b> ПЦН благодаря комбинации каналов приёма (GSM, ТЛФ, Ethernet) • <b>Интеграция с ЛЮБЫМ ПО</b> и оборудованием <b>ЛЮБЫХ производителей</b> • <b>NEW!</b> Локальное программирование через <b>USB</b> • Объективный контроль (подключение принтера) • Интеграция NV DG 3220 v.2 с приемниками <b>ЛЮБЫХ</b> производителей через COM 2 и передача отчетов в <b>ЛЮБОЕ ПО</b>  • Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память) • Приём <b>GPRS</b> отчетов, <b>Ethernet*</b> отчетов + <b>бесплатных отчетов в CLIP</b> • Буфер на 2000 событий • <b>Сертификат ТР ПБ</b> позволяет осуществлять <b>пожарный мониторинг</b>. *необходим NV DT 3123</p>	19 500	
		Гибридные приемники	
<p><b>DT 3320</b></p> 	<p><b>- Гибридный приемник NAVIgard / Навигард</b>  Базовый 2-канальный ТЛФ/GSM/концентратор/МИНИ-ПЦН мониторинговый приемник с ЖК дисплеем  Назначение: • «Горячий резерв» - всегда 2 активных канала • <b>NEW!</b> «Холодный резерв»: взаимозаменяемость приемника и расширителя • Автономная работа <b>без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память)</b> • Объективный контроль (подключение принтера)  • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • Прием отчетов: GPRS + <b>бесплатных CLIP</b> • <b>NEW!</b> локальное программирование через <b>USB</b> • Буфер <b>2000</b> событий, релейный выход, часы реального времени • Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM / ТЛФ каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий  <b>Расширитель</b> • <b>16 каналов</b> на 1 COM/USB порт ПК - <b>неограниченное</b> кол-во объектов соразмерно росту Вашего бизнеса • Комбинация каналов приема (GSM, ТЛФ, Ethernet*) обеспечивает <b>МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности</b> ПЦН в целом)  <b>ТР ПБ</b> позволяет осуществлять <b>пожарный мониторинг</b>. *необходим NV DT 3123  <b>Коммуникационные протоколы для связи с PC</b> : MCDI, Ademco 685, SurGard. Питание 12 В, 1 А.</p>	17 500	
		Проводные приемники	
<p><b>DT 3220</b></p> 	<p><b>- Телефонный приемник NAVIgard / Навигард</b>  <b>NEW!</b> Базовый 2х-канальный мониторинговый проводной приемник / расширитель / МИНИ-ПЦН с русифицированным ЖКИ - дисплеем  Назначение: • <b>3 в 1: приемник / расширитель / концентратор (холодный резерв - взаимозаменяемость приемника и расширителя)</b> • Прием отчетов с охраняемых объектов по проводным коммутируемым телефонным линиям.  <b>Форматы принимаемых сообщений</b> : CID DTMF / CID Dial UP  <b>Основные характеристики</b>: • 2 канала (горячий резерв) • <b>16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК</b> • <b>МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности</b> ПЦН благодаря комбинации каналов приёма (GSM, ТЛФ, Ethernet) • <b>Интеграция с ЛЮБЫМ ПО</b> и оборудованием <b>ЛЮБЫХ производителей</b> • Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память присваивают отчетам Contact ID названия объектов и типы событий + прямое подключение принтера и блок питания в комплекте) • Буфер на 2000 событий • <b>Сертификат ТР ПБ</b> позволяет осуществлять <b>пожарный мониторинг</b>.</p>	19 500	

## Программное обеспечение для центральных станций мониторинга (ПЦН)

Цены ниже указаны в USD\*

	Многопользовательское ПО	Цены ниже указаны в USD*
<p><b>SECURITHOR TRIAL V2</b></p>	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН)  Скачайте <b>БЕСПЛАТНО</b> Полнофункциональный Securithor TRIAL V2 на сайте <a href="http://навига.рф">навига.рф</a> Назначение: • Организация централизованного охранного, пожарного и технологического мониторинга, расширяющегося вместе с Вашим бизнесом - от 1 до неограниченного кол-ва объектов • Создание сети мониторинговых станций на базе центрального сервера • Автоматизация рабочего места оператора  Основные характеристики: • Возможность приступить к работе без затрат на обучение операторов • Интеграция с ПО NV GPS MAP, NEW! Google Maps • <b>NEW!</b> описатели тревог теперь на русском языке • <b>NEW!</b> графическое отображение зоны на этажном плане • <b>NEW!</b> дозвон по тревоге через Skype • <b>NEW!</b> контроль производительности и загруженности операторов • Видео-верификация тревожных сообщений (NV DOM 485 - 28IR / WEB-камеры / IP оборудование) • Высокая скорость обработки всего массива информации • Контроль канала связи и еж/дн резервирование БД • Авто-заполнение карточек объектов • <b>NEW!</b> Присвоение приоритета, звука и цвета по типам тревог • Переадресация сообщений в виде SMS, E-mail или Pager, NEW! рассылка E-mail без входа в ПО Securithor • Поддерживает более 30 типов приемников (возможно подключение любого приёмника по запросу) • Автоматический контроль присутствия оператора на рабочем месте • Многоуровневая система паролей для операторов с различными полномочиями • Средства защиты от операторских ошибок  ОС: Windows 7, 8, Server 2008, 2012 . Ограничение использования - 30 дней</p>	<p><b>Бесплатно!</b></p>



<a href="#">SECURITHOR ST250 V2</a>	Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на <b>250 объектов</b> . Подробнее см. Securithor TRIAL Скачайте <b>БЕСПЛАТНО</b> Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте <a href="#">навигард.рф</a>	999 USD
<a href="#">SECURITHOR ST1 V2</a>	Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на <b>неограниченное</b> количество объектов. Подробнее см. Securithor TRIAL Скачайте <b>БЕСПЛАТНО</b> Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте <a href="#">навигард.рф</a>	2 800 USD
<b>Сетевое ПО</b>		
<a href="#">SECURITHOR STS V2</a>	<b>СЕРВЕРНОЕ Программное обеспечение мониторинговой станции (ПЦН) для подключения сетевых рабочих мест STW.</b> Скачайте <b>БЕСПЛАТНО</b> Полнофункциональный Securithor SECURITHOR TRIAL на сайте <a href="#">навигард.рф</a> <b>Назначение:</b> • Организация централизованного охранного, пожарного и технологического мониторинга, с неограниченным кол-вом объектов и операторов • Создание сети мониторинговых станций на базе центрального сервера • Автоматизация рабочего места оператора. <b>Поддерживает неограниченное количество рабочих мест STW по Ethernet / Internet.</b> <b>Основные характеристики:</b> • Гибкое распределение объектов среди операторов и переадресация событий, что позволяет <b>снизить нагрузку</b> • <b>Встроенный ST Mobile</b> , для создания выносных дополнительных районных пультов с использованием мобильных устройств (коммуникатор, смартфон), подключенных к Internet • <b>NEW!</b> описатели тревог теперь на русском языке • <b>NEW!</b> графическое отображение зоны на этажном плане • <b>NEW!</b> дозвон по тревоге через Skype • <b>NEW!</b> контроль производительности и загрузки операторов • <b>NEW!</b> рассылка email отчетов по объектам • Подключение к центральному серверу по локальной сети и Интернет • Единая база данных для всех удаленных сетевых рабочих мест • Интеграция с ПО NV GPS MAP • Видео-верификация тревожных сообщений с помощью: NV DOM 485 - 28IR / WEB-камер/ IP оборудования. <b>ОС: Windows 7, 8, Server 2008, 2012 .</b> <b>Количество объектов и операторов - неограниченно.</b>	3 200 USD
<a href="#">SECURITHOR STW</a>	Сетевое рабочее место оператора мониторинговой станции (ПЦН) для работы с серверным ПО STS Количество объектов - неограниченно. Подробнее см. Securithor STW Скачайте <b>БЕСПЛАТНО</b> Полнофункциональный SECURITHOR TRIAL на сайте <a href="#">навигард.рф</a>	1 200 USD
<b>Эксклюзивные возможности ПО SECURITHOR</b>		
<a href="#">SECURITHOR ST APS</a>	<b>УНИКАЛЬНОЕ решение для ЧОП БЕЗ установки дополнительного объектового оборудования!</b> <b>Виртуальная тревожная кнопка для мобильных телефонов на базе Android.</b> • Проста в использовании: имеет одну большую красную тревожную кнопку и диалоговое окно о процессе передачи • Легкая настройка - абонент просто вводит предоставленный Вами код доступа • Режим «Следуй за мной» при получении тревоги автоматически определяет <b>местоположение</b> Ваших абонентов на GoogleMaps • тестовый режим рассылки email • авто заполнение в телефонах абонентов параметров Вашего ПЦН (IP-адрес, номер телефона, код тревоги), которые хранятся на сервере • Приобретается отдельно для <b>любой</b> версии Securithor и <b>включает тревожную кнопку для ПК – ST PPP</b>	<b>Звоните!</b>
<a href="#">SECURITHOR ST PPP</a>	<b>УНИКАЛЬНОЕ решение для ЧОП БЕЗ установки дополнительного объектового оборудования!</b> <b>Виртуальная тревожная кнопка для ПК.</b> • Легко активируется сочетанием клавиш на клавиатуре • <b>Неограниченное кол-во</b> тревожных кнопок ST PPP на одном объекте (например, на каждом ПК отделений банков, больничных палат или офисов). • Приобретается отдельно для Securithor ST1 (на неограниченное кол-во объектов) или <b>поставляется Бесплатно</b> в комплекте с сетевой версией Securithor STS или ST APS	<b>Звоните!</b>
<a href="#">SECURITHOR ST Mobile</a>	<b>Мобильное приложение – WEB терминал для просмотра отчетов ПО Securithor через Интернет</b> <b>Поставляется в комплекте с Securithor STS бесплатно!</b> <b>Назначение:</b> • создание выносных удаленных терминалов прямо на мобильном устройстве (коммуникатор, смартфон, планшет, ноутбук или любой мобильный телефон с подключенной услугой GPRS) или на стационарном компьютере. • Для осуществления мониторинга до 100 последних событий и действий оператора по ним • Подобные терминалы можно поставить не только в службе 01, но и в пожарных частях, а также ими могут пользоваться дежурные техники, где бы они не находились. <b>ОС:</b> мобильное устройство с поддержкой GPRS	505 USD
<a href="#">ST WAM</a>	• Модуль, который позволяет клиентам Вашего охранного предприятия удаленно просматривать через Интернет с помощью мобильных устройств (смартфон, планшет, ноутбук) статус своих объектов, историю событий, расписания. • Уникальный пароль для каждого пользователя. • ST Mobile <b>бесплатно!</b>	2 200 USD
<b>Специальные предложения для владельцев ПО SECURITHOR</b>		
<b>Льготный переход с начальных на высшие уровни ПО SECURITHOR</b>		
<a href="#">Переход от ST50/100/250 на ST1 V2</a>	Специальное предложение для пользователей программным обеспечением ST50/100/250 Перехода к версии ST1. Количество объектов - <b>Неограниченно.</b>	<b>Звоните!</b>

\*Расчет производится по курсу ЦБ РФ