

Инструкция по эксплуатации Микрофон проводный электретный с активным усилителем

Подключение:

Для подачи питания и передачи аудио сигнала используется 3х проводная линия (белый провод – сигнал (аудио), красный провод – питание (12В), черный провод – земля (общий)).

ВНИМАНИЕ!!! Подключение микрофона производить только при отключенном источнике питания!

Схема подключения электрическая:

